

Pièces détachées Mixeur Portable Speedy DITO SAMA

N°	Désignation	Code
1	CÂBLE ÉLECTRIQUE+GUIDE DE CÂBLE+PRISE 230V/50Hz	0PR630
2	BOUTON COMPLET	0PR631
3	MOTEUR 250W 230V/50-60 Hz	0PR632
4	POIGNÉE CÔTÉ GAUCHE	0PR633
5	POIGNÉE CÔTÉ DROIT	0PR634
6	CACHE-VIS DE POIGNÉE (3 PIÈCES)	0PR635
7	VIS AUTO TARAUDEUSE 4X15 (3 PIÈCES)	0PR636
8	JOINT TORIQUE OR 3206	0PR637
9	MINI JOINT D'ACCOUPEMENT FEMELLE	0PR638
10	VIS DE FIXATION DU MOTEUR (3 PIÈCES)	0PR639
11	ÉTIQUETTE DU MIXER 250VF	0PR640
12	BOUCHON EXTERNE	0PR641
13	MINI JOINT D'ACCOUPEMENT MALE	0PR642
14	ARBRE INOX 8MM. L.150	0PR643
	ARBRE INOX 8MM. L.200	0PR644
15	TUBE INOX 25X1 L.150	0PR645
	TUBE INOX 25X1 L.200	0PR646
16	PALIER 6.12.14.13	0PR647
17	MINI CLOCHE INOX	0PR648
19	GARNITURE MÉCANIQUE 6MM.	0PR649
18	MINI COUPEAU INOX	0PR650
20	PIVOT FILETÉ DE BLOCAGE DE COUPEAU M4X5	0PR651
21	CARTE COMMANDE VV 230V 50HZ	0PR891
22	BOUTON VARIATEUR	0PR892

